

Čelovka MoveBright X1

Jednoduchý návod k používání

Pro Tibabu: před předáním ověřte vypnutí a senzor na kusu z vaší dodávky. Přesný originální návod nebyl dohledán.

ROTAČNÍ ZOOM



Fotografie z nabídky Tibabu

Vypínač je nahoře.

Má znak kolečka s čárkou.

„USB“ je krytka.

Pod ní se připojuje nabíjecí kabel.

1 Zapněte světlo

Krátce stiskněte vypínač a hned ho pusťte. Při zkoušení mířte na zeď nebo na zem.

2 Vyberte si svícení

Dalšími krátkými stisky měňte režim. Pro běžné použití zvolte stálé bílé světlo. Blikání můžete přeskočit.

3 Vypněte světlo *

Vyzkoušejte další krátké stisky, dokud světlo nezhasne. Pokud opět reaguje na mávnutí, zůstal aktivní senzor.

Pro začátek tlačítko jen krátce stiskněte.

Nabíjení a pomoc

Před prvním použitím čelovku nabijte.

1 Jak ji nabít

Vypněte čelovku. Otevřete krytku **USB** a připojte dodaný kabel do malé nabíjecí zdířky. Druhý konec zapojte do USB zdroje odpovídajícího údajům na výrobku.

Horní kontrolky ukazují stav baterie. Po nabití kabel odpojte a krytku zavřete. Konektor nikdy netlačte silou.

2 Jak nasměrovat světlo

Popruh nastavte, aby netlačil. Hlavici sklopte na cestu před sebe. Předním vroubkovaným kroužkem jemně otáčejte: měníte šířku světla. Na chůzi zvolte širší osvětlení.

3 Co dělá senzor *

Senzor umožňuje zapnutí a zhasnutí mávnutím ruky před čelovkou. U dohledaného podobného provedení se aktivuje **podržením vypínače**. Samotné zhasnutí mávnutím senzor nevypíná.

Postup zapnutí a ukončení senzoru musí potvrdit Tibabu pro váš kus. Pro běžné svícení tuto funkci nemusíte používat.

Když si nevíte rady

Nesvítí nebo slábne? Dobijte ji a zkontrolujte kabel.

Bliká? Krátkým stiskem zkuste jiný režim.

Reaguje na ruku? Je aktivní senzor; pomůže Tibabu.

Nesvíťte do očí. Čelovku neponořujte. Nabíjejte ji suchou, pod dohledem a mimo hořlavé materiály. Poškozený nebo nezvykle horký výrobek nepoužívejte.