

NÁVOD K POUŽITÍ

Vážení zákazníci, děkujeme vám za zakoupení našeho produktu! Před zahájením používání si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny pro správné použití produktu. Tuto příručku si prosím uschovejte pro budoucí použití.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Nepoužívejte výrobek, pokud některá část chybí nebo je poškozena.
- Dodržujte veškerá bezpečnostní pravidla, abyste předešli možnému ohrožení zdraví.
- Uchovávejte mimo dosah dětí!

SPECIFIKACE

- Vodotěsné uzamykatelné pouzdro
- Počet prvků: 32
- Materiál pláště: letecký hliník
- DC 4,5V, max: 3W
- Rozměr: 88x20x15 mm

CHARAKTERISTIKA

Survival aktivita není jen zajímavým koníčkem, ale také důležitou dovedností při přežití v náročných podmínkách. Tato sada obsahuje praktické doplňky, které jsou snadno ovladatelné a přenosné. Umožňují vám zajistit základní potřeby pro přežití, jako je teplo, světlo a příprava jídla.

OBSAH SADY

- Strunová pila
- Zavírací nůž s pilkou a řezačkou struny
- Taktické pero
- Karta přežití 11v1
- Podpalovač s hořčikovou tyčí a úderným talířem
- Svítidla (napájená AA baterií - není součástí balení)
- Termální deka
- Uzamykatelný skladovací kontejner
- Držák na láhev na opasku
- Paracord čelenka
- Silikonová návnada

- **Multifunkční příbor (lžíce, vidlička, otvírák, nůž)**
- **Skládací požární trubice**
- **Struna na podpal**
- **Klipový háček**

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

- **Používejte výhradně podle určení.**
- **Sada obsahuje ostré nástroje, které mohou při nesprávném použití způsobit zranění.**
- **Děti mohou sadu používat pouze pod dohledem dospělé osoby.**

Instrukce k použití produktu:

1. Kontrola obsahu

Před prvním použitím rozložte všechny doplňky ze sady, abyste se seznámili s jejich funkcemi. Zkontrolujte funkčnost LED lampy a v případě potřeby vyměňte baterie.

2. Použití jednotlivých nástrojů

- **Multifunkční nůž:** Používejte k řezání, otevírání konzerv nebo jako šroubovák. Vždy ho používejte opatrně a po použití bezpečně složte.
- **Křesadlo:** Kovovou část škrtněte o křesadlo, abyste vytvořili jiskry a zapálili oheň. Připravte si suchý materiál pro snadnější zapálení.
- **Multifunkční karta:** Slouží jako otvírák, šroubovák, měřidlo a další nástroje. Noste ji v peněženke nebo kapse pro rychlé použití.
- **Taktické pero:** Použijte pro psaní nebo jako nástroj sebeobrany v nouzových situacích.
- **Píšťalka:** Použijte k nouzové signalizaci. Uchovávejte ji na snadno dostupném místě pro rychlé použití.
- **Kompas:** Používejte k orientaci v terénu. Ujistěte se, že ho používáte mimo kovové předměty, které by mohly ovlivnit jeho přesnost.

3. Údržba a skladování

- Po použití všech doplňků je očistěte a osušte, než je uložíte zpět do pouzdra.
- Chraňte LED lampu a další elektronická zařízení před vlhkostí a pravidelně kontrolujte stav baterií.
- Sadu skladujte na suchém a chladném místě, mimo dosah dětí.

Užitečné tipy

- **Pravidelná kontrola sady:** Pravidelně kontrolujte obsah sady a vyměňujte spotřební materiál, jako jsou baterie nebo křesadlo.

- **Příprava na různé podmínky:** Před výpravou do přírody si zkontrolujte předpověď počasí a přizpůsobte obsah sady očekávaným podmínkám.
- **Použití LED lampy:** Využívejte různé režimy svícení podle potřeby. Režim SOS používejte pouze v nouzových situacích.
- **Organizace pouzdra:** Uspořádejte všechny doplňky tak, abyste k nim v případě nouze měli rychlý přístup.
- **Sebeobrana a signalizace:** Vždy mějte taktické pero a píšťalku na snadno dostupném místě pro rychlou reakci v nebezpečných situacích.
- **Údržba ostrých nástrojů:** Pravidelně ostřete a čistěte nůž a další ostré nástroje, aby byly stále funkční.
- **Použití záchranné deky:** Použijte záchrannou deku k udržení tělesného tepla nebo jako přístřešek v nepříznivém počasí.
- **Bezpečnost při rozdělávání ohně:** Vždy vybírejte bezpečné místo pro rozdělání ohně a po použití jej důkladně uhaste.
- **Praktické využití karty:** Mějte multifunkční kartu vždy po ruce pro každodenní úkoly i outdoorové výzvy.
-

INFORMACE O BATERÍCH

- **Uchovávejte baterie mimo dosah dětí a domácích zvířat.**
- **Při požití baterie ihned vyhledejte lékařskou pomoc.**
- **Poškozené nebo vytékající baterie mohou způsobit popáleniny - používejte ochranné rukavice.**
- **Baterie nesmíte zkratovat, rozebírat ani vyhazovat do ohně.**
- **Používejte pouze baterie vhodného typu (14500 lithiová baterie).**
- **Recyklujte baterie dle platných předpisů.**

LIKVIDACE ELEKTRONICKÉHO ODPADU

Elektronická zařízení nesmějí být likvidována s domovním odpadem. Recyklace pomáhá chránit přírodu a lidské zdraví. Použitá elektrozařízení předejte k odborné likvidaci v souladu s příslušnými předpisy.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a ochranu životního prostředí!