

NÁVOD K POUŽITÍ

Bezlopatkový ventilátor

s rozprašováním vodní mlhy a ambientním osvětlením



6	100 ml	1 / 2 / 6 h	USB
rychlostí	objem nádržky	časovač	napájení

DŮLEŽITÉ

Výrobek neobsahuje vestavěnou baterii. Během používání musí zůstat připojený k vhodnému USB zdroji napájení.

Před prvním použitím si celý návod pečlivě přečtěte a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

1. Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ

Nedodržení následujících pokynů může způsobit poškození výrobku, úraz elektrickým proudem nebo poranění.

- Výrobek používejte pouze v interiéru a postavte jej na rovný, pevný a stabilní povrch.
- Chraňte jej před vysokou teplotou, nadměrnou vlhkostí, přímým slunečním zářením a zdroji tepla.
- Nevystavujte výrobek působení kyselin, zásaditých látek, olejů, insekticidů ani korozivních plynů.
- Neumísťujte ventilátor do blízkosti záclon, papíru a dalších lehkých předmětů, které by mohl nasát. Vstupy ani výstupy vzduchu nezakrývejte.
- Silný proud vzduchu nenechávejte dlouhodobě směřovat přímo na malé děti, starší osoby nebo osoby citlivé na chlad.
- Do otvorů výrobku nekládejte prsty, kovové předměty ani jiné cizí předměty.
- Ventilátor, USB kabel ani konektor neponořujte do vody. Zabraňte vniknutí vody do ovládacího panelu a napájecího konektoru.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je kabel, konektor, plášť nebo nádržka poškozená, případně pokud dochází k úniku vody.
- Před čištěním, doplňováním vody, přemístěním a při delší odstávce výrobek vypněte a odpojte od napájení.
- Děti si s výrobkem nesmějí hrát. Děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi jej smějí používat pouze pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

Bezpečné zacházení s nádrží

- Používejte čistou vodu a nepřekračujte maximální objem nádrže 100 ml.
- Do vody nepřidávejte oleje, parfémy, chemické přípravky ani jiné přísady.
- Před manipulací s nádrží vždy odpojte USB kabel a rozlitou vodu ihned setřete.

2. Příprava a ovládání

Rozložení symbolů na ovládacím panelu se může podle výrobní série mírně lišit. Způsob používání jednotlivých funkcí zůstává stejný.

1

Umístění výrobku

Postavte ventilátor svisle na stabilní a suchý povrch. Okolo vstupů a výstupu vzduchu ponechte dostatek volného prostoru.

2

Naplnění nádržky

Po odpojení od napájení naplňte nádržku čistou vodou. Nepřekračujte objem 100 ml a před spuštěním zkontrolujte správné uzavření nádržky.

3

Připojení napájení

Připojte ventilátor pomocí USB kabelu k vhodnému síťovému adaptéru, USB portu počítače nebo powerbance. Výrobek funguje pouze během připojení ke zdroji energie.

4

Zapnutí

Krátce stiskněte tlačítko napájení. Ventilátor se spustí na prvním rychlostním stupni. Podle výchozího nastavení se může současně aktivovat rozprašování a ambientní světlo; stav signalizují kontrolky.

Nastavení rychlosti

Krátkým stisknutím tlačítka rychlosti postupně přepínáte mezi šesti stupni. Displej zobrazuje zvolený stupeň, například 01 až 06. Po šestém stupni se nastavení vrátí na první stupeň.

Časovač

Zobrazení	Nastavení
1H	Automatické vypnutí po 1 hodině
2H	Automatické vypnutí po 2 hodinách
6H	Automatické vypnutí po 6 hodinách
0H	Časovač je vypnutý

Rozprašování	Ambientní osvětlení
Po zapnutí krátce stiskněte tlačítko rozprašování. Funkce se střídavě zapíná a vypíná; stav signalizuje příslušná kontrolka.	Krátkým stisknutím tlačítka světla zapnete nebo vypnete ambientní osvětlení. Stav signalizuje příslušná kontrolka.

3. Čištění, skladování a řešení potíží

Čištění a údržba

- Výrobek nevyžaduje zvláštní pravidelnou údržbu.
- Před čištěním ventilátor vypněte, odpojte od napájení a vyprázdněte nádržku.
- Povrch jemně otřete měkkým suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. Před dalším použitím jej nechte zcela vyschnout.
- Nepoužívejte abrazivní prostředky ani rozpouštědla, například alkohol, benzín, ředidla nebo toluen. Mohla by poškodit nebo zabarvit povrch.
- Prach z ventilačních otvorů odstraňujte opatrně měkkým suchým štětcem. Do otvorů nelijte vodu.

Skladování

Po vyčištění nechte všechny části důkladně vyschnout. Výrobek skladujte s prázdnou nádržkou na suchém, dobře větraném místě, mimo dosah dětí a při teplotě nižší než 40 °C. Ideálně použijte původní obal.

Řešení běžných potíží

Potíž	Možné řešení
Ventilátor se nezapne	Zkontrolujte USB kabel, konektor a zdroj napájení. Vyzkoušejte jiný vhodný USB zdroj.
Slabé proudění vzduchu	Zvyšte rychlost a zkontrolujte, zda nejsou zakryté vstupy nebo výstup vzduchu.
Nefunguje rozprašování	Zkontrolujte množství vody, správné uzavření nádržky a čistotu výstupu rozprašování.
Výrobek se sám vypnul	Ověřte nastavení časovače. Při zobrazení 1H, 2H nebo 6H jde o běžné automatické vypnutí.
Neobvyklý hluk nebo únik vody	Výrobek ihned vypněte, odpojte a dále jej nepoužívejte, dokud nebude zkontrolován.

Společné technické údaje

Napájení	USB, stejnosměrné napětí 5 V
Počet rychlostí	6
Časovač	1, 2 nebo 6 hodin; možnost vypnutí časovače
Objem nádržky	100 ml
Další funkce	Rozprašování vodní mlhy, ambientní osvětlení, digitální displej
Vestavěná baterie	Ne; během provozu musí být výrobek připojen k USB napájení

Po skončení životnosti odevzdejte výrobek na místě určeném pro sběr elektrických a elektronických zařízení. Nevyhazujte jej do smíšeného komunálního odpadu.