

Bezdrátový výkonný elektrický foukač

Návod k použití

Pro zapnutí nebo vypnutí zařízení stiskněte a podržte tlačítko napájení umístěné pod nabíjecím portem po dobu 2 sekund. Po zapnutí můžete krátkým stisknutím tlačítka pro nastavení výkonu pod výstupem vzduchu přepínat mezi 4 rychlostními stupni. Dvojitým stisknutím tlačítka napájení zapnete nebo vypnete kontrolku.

Stav nabíjení

Během nabíjení se na displeji zobrazuje aktuální stav baterie v procentech.

Upozornění: Pokud úroveň nabití baterie klesne pod 10 %, zařízení se automaticky vypne.

Bezpečnostní upozornění

Děti starší 8 let, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi a osoby bez potřebných zkušeností nebo znalostí mohou zařízení používat pouze pod dohledem nebo po poučení o jeho bezpečném používání a souvisejících rizicích.

Děti si se zařízením nesmějí hrát. Čištění ani obsluhu zařízení nesmějí děti provádět bez dozoru. Tento elektrický spotřebič smí být napájen pouze bezpečným malým napětím, které odpovídá údajům uvedeným na zařízení.