

Solární zavlažovací systém

Zapnutí / vypnutí

- Stisknutím libovolného tlačítka zařízení zapnete.

Tlačítko dnů: nastavení intervalu

- **H0** – bez zavlažování
- **H1 až H9** – zavlažování každých 1 až 9 dní
- **HH1 až HH12** – zavlažování každých 1 až 12 hodin

Tlačítko času: nastavení délky zavlažování

- Délku zavlažování lze nastavit v rozsahu **0 až 600 sekund**.
- Pro rychlé nastavení tlačítko stiskněte a podržte. Nastavení potvrďte do 3 sekund.
- **Průtok vody:** 20 ml za sekundu.

Zastavení zavlažování během provozu

- Během zavlažování stiskněte libovolné tlačítko a zavlažování se okamžitě zastaví.

Vypnutí automatického režimu

- Pro vypnutí automatického režimu nastavte čas nebo počet dní na hodnotu **0**.

Poznámky k použití

- Čerpadlo by mělo být umístěno ve stejné výšce jako nádoba s vodou nebo výše, aby se zabránilo samovolnému nasávání vody.
- Zařízení je určeno výhradně pro dávkování vody.

Výdrž baterie

- Plně nabitá baterie s kapacitou **2000 mAh** vydrží přibližně **60 dní**.
- Větší objem dávkované vody spotřebovává více energie.
- Pro dlouhodobé používání se doporučuje externí napájení.

Specifikace

- Materiál: plast
- Rozměry: 2,1 x 3,1 x 2,9 palce (cca 5,3 x 7,9 x 7,4 cm)
- Délka hadice: 2 m