

NÁVOD K OBSLUZE TREZORU

Nastavení hesla

Stiskněte zelené tlačítko na vnitřní straně dveří trezoru. Uslyšíte dvě pípnutí a na panelu se zobrazí nápis **NO**. Zadejte nový kód o délce **3 až 8 číslic** a potvrďte jej tlačítkem **#**.

Pokud uslyšíte dvojité pípnutí, nové heslo bylo úspěšně nastaveno.

Pokud po otevření trezoru pomocí kódu na panelu svítí kontrolka **OK**, vyčkejte přibližně **10 sekund**, dokud nezhasne. Teprve poté zahajte postup změny hesla.

Trezor přechází do režimu spánku. Pokud po stisknutí libovolného tlačítka nestisknete během **10 sekund** další tlačítko, trezor přejde do režimu spánku a vymaže všechny dosud zadané údaje. Kód proto zadávejte plynule – prodleva mezi jednotlivými číslicemi nesmí být delší než **10 sekund**.

Otevření trezoru

Zadejte svůj kód a stiskněte tlačítko **#**.

Uslyšíte dvojité pípnutí a na displeji se zobrazí **OK**.

Do **5 sekund** otočte ovládací rukojetí a otevřete trezor. Pokud to nestihnete, trezor se znovu automaticky uzamkne.

Pokud zadáte nesprávné heslo, trezor **čtyřikrát pípne**.

Pokud **tříkrát po sobě** zadáte nesprávné heslo, spustí se zvukový alarm, který bude znít po dobu **1 minuty**. Alarm vypnete zadáním správného hesla.

Nízký stav baterie

Pokud na panelu svítí kontrolka **OK** společně se symbolem baterie, trezor bude ještě krátkou dobu fungovat, je však nutné co nejdříve vyměnit baterie.

Trezor je vybaven pamětí, takže ani po výměně baterií nebo odpojení napájení nedojde ke ztrátě uloženého hesla.

Otvor pro nouzový klíč se nachází pod krytkou označenou červeným kroužkem. Krytku otevřete stisknutím její boční hrany.

