

OBEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

A. Upozornění:

Před použitím zařízení si přečtěte všechny pokyny. Nedodržení níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, popálení a/nebo vážným zraněním.

Pracovní prostor

1. Udržujte pracovní místo čisté a uklizené.
Nepořádek na pracovišti a špatné osvětlení zvyšují riziko nehody.
2. Nepoužívejte elektrické nářadí v prostředí s nebezpečím výbuchu, například v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu.
Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou způsobit vznícení prachu nebo výparů.
3. Zabraňte přístupu nepovolaných osob, dětí a návštěvníků do pracovního prostoru během používání nářadí.
Rozptylující faktory mohou vést ke ztrátě kontroly nad nářadím.

Elektrická bezpečnost

1. Akumulátorové nářadí s integrovaným nebo oddělitelným akumulátorem musí být nabíjeno pouze pomocí nabíječky určené výrobcem.
Nabíječka je určena pouze pro konkrétní typ akumulátoru. Použití jiných typů baterií může způsobit požár nebo zranění.
2. Používejte pouze akumulátory určené pro daný přístroj.
Použití jiných baterií může vést k nebezpečí požáru nebo výbuchu.

Osobní bezpečnost

1. Buďte pozorní, sledujte, co děláte, a používejte rozumný úsudek při používání elektrického nářadí.
Nepoužívejte nářadí, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků.
2. Nenoste volné oblečení nebo šperky, nechte si vlasy svázané, noste ochranné rukavice.
Volné části oděvu nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit do pohyblivých částí.
3. Vyvarujte se neúmyslného spuštění.
Před připojením baterie nebo vložením nářadí zkontrolujte, že je vypínač ve vypnuté poloze.
4. Odstraňte seřizovací klíče a nářadí před spuštěním zařízení.
5. Používejte vhodnou ochranu, jako jsou ochranné brýle, obuv a ochranu sluchu, v závislosti na typu práce.

Používání a údržba nářadí

1. Nepoužívejte improvizované prostředky pro držení nářadí.
Používejte zařízení podle pokynů a pouze k určeným účelům.
2. Nepoužívejte nářadí, pokud nelze vypínač ovládat – pokud je vadný, nářadí nepoužívejte.
3. Před jakýmkoliv úpravami odpojte nářadí od baterie.
Tím se sníží riziko nechtěného spuštění.
4. Ukládejte nářadí mimo dosah dětí a nepoužívejte jej, pokud je v rukou osob, které s ním neumí zacházet.
5. Nářadí udržujte v čistotě, používejte pouze ostré a čisté nástroje.
Dobře udržované nářadí se snadněji ovládá a pracuje efektivněji.
6. Používejte nářadí, příslušenství a náhradní díly dle doporučení výrobce.

Bezpečnost při práci s baterií

1. Pokud baterie nefunguje, neskladujte ji v blízkosti kovových předmětů, jako jsou šrouby, hřebíky, mince, klíče, hřebíky nebo další malé kovové předměty, které by mohly způsobit zkrat a následně přehřátí, požár nebo výbuch.
2. Zabraňte kontaktu baterie s kapalinami, například vodou nebo olejem.
V případě zasažení baterie kapalinou ji ihned přestaňte používat a kontaktujte výrobce nebo odborný servis.
3. Nabíjejte baterii pouze při teplotách doporučených výrobcem.
Nabíjení při nesprávných teplotách může baterii poškodit nebo způsobit riziko požáru.
4. Pokud je baterie mechanicky poškozená, nedeformujte ji, nepropichujte ji a nevystavujte ji vysokým teplotám nebo ohni.
5. Používejte výhradně originální baterie určené pro tento typ nářadí.
Používání jiných baterií může způsobit zranění nebo poškození zařízení.

Údržba a servis

- Udržujte nářadí v čistotě a pečlivě jej kontrolujte, zda není poškozené nebo nadměrně opotřebované.
- V případě závady kontaktujte autorizovaný servis nebo kvalifikovanou osobu.
- Používejte pouze originální náhradní díly doporučené výrobcem.


Pokyny pro montáž ochranného krytu a brusného kotouče

1. Montáž ochranného krytu

1. Stiskněte a držte ochranný zámek (B) (viz obr. 1).
2. Umístěte ochranný kryt kotouče (L) kolem vřetena (K) (viz obr. 1).

2. Nastavení úhlu ochranného krytu

1. Stiskněte a držte ochranný zámek (B) (viz obr. 2).
2. Otočte ochranný kryt kotouče (L) do požadovaného úhlu (viz obr. 2).





3. Odstranění upevňovací matice

1. Stiskněte a držte tlačítko blokace vřetena (F) (viz obr. 3).
2. Pomocí klíče (J) povolte a sejměte upevňovací matici (O) z vřetena (K) (viz obr. 3).

4. Montáž brusného kotouče

1. Umístěte brusný kotouč (N) na vřeteno (K) (viz obr. 4).
2. Nasad'te upevňovací matici (O) na vřeteno (K) (viz obr. 4).
Zkontrolujte, zda je matice (O) správně nasměrována podle obrázku (viz obr. 4).





5. Upevnění brusného kotouče

1. Stiskněte a držte tlačítko blokace vřetena (F) (viz obr. 5).
2. Pomocí klíče (J) dotáhněte upevňovací matici (O) na vřeteno (K) (viz obr. 5).

6. Montáž přídatné rukojeti

1. Otočte a zašroubujte přídatnou rukojeť (H) ve směru hodinových ručiček do požadovaného závitu (A) (viz obr. 6).





Návod k vložení a vyjmutí baterie, spuštění a práci s nářadím

7. Vložení baterie

1. Spojte vodící lišty na bateriovém bloku s drážkami (D) na nářadí.
2. Vložte baterii do nářadí (viz obr. 7). Baterie se zacvakne a zajistí na místě.

8. Vyjmutí baterie

1. Stiskněte a držte tlačítko uvolnění baterie, umístěné na přední straně baterie, abyste ji uvolnili z nářadí (viz obr. 8).
2. Vyjměte baterii z nářadí (viz obr. 8).





9. Spuštění nářadí

1. Posuňte přepínač (G) směrem vpřed a stiskněte pouze jeho zadní část (viz obr. 9). Brusný kotouč (N) se začne otáčet.

10. Uzamknutí přepínače

1. Posuňte přepínač (G) směrem vpřed a stiskněte nejprve zadní část přepínače, poté přední část přepínače, až se přepínač uzamkne v pracovní poloze (viz obr. 10).
Brusný kotouč (N) se začne otáčet.



11. Vypnutí nářadí

1. Stiskněte zadní část přepínače (G) (viz obr. 11).
Přepínač se vrátí do výchozí polohy a kotouč (N) se postupně zastaví.

12. Správná technika práce

1. Spusťte nářadí a nechte kotouč (N) dosáhnout plné rychlosti, poté přiložte nářadí k obrobku pod úhlem 15° (viz obr. 12).

