

Přenosný ventilátor na radiátor

Návod k použití

Model: HL-RF03A

UKCA	CE	RoHS	WEEE	Třída III
------	----	------	------	-----------

Foshan Shunde Honglang Electronic Technology Co., Ltd.
Room 801, 9. budova, č. 3 Changfu West Road, Rongli Neighborhood Committee, Ronggui, Shunde District, Foshan City, Guangdong, Čína

1. Bezpečnostní upozornění

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tato bezpečnostní upozornění a uschovejte je pro budoucí použití.

VAROVÁNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění ani uživatelskou údržbu nesmějí děti provádět bez dozoru.
- Výrobek používejte pouze s dodaným napájecím kabelem USB-C. Používejte výhradně certifikovaný USB napájecí adaptér se stabilním výstupem 5 V DC.
- Spotřebič smí být napájen pouze bezpečným malým napětím (SELV), které odpovídá označení na zařízení (5 V DC). Jedná se o spotřebič třídy III.
- Je-li napájecí kabel USB-C poškozen, musí jej vyměnit výrobce, autorizovaný servis nebo obdobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí. Poškozený kabel nepoužívejte.
- Nevkládejte prsty ani žádné cizí předměty do ventilátoru, zejména během provozu. Hrozí poranění nebo poškození výrobku.
- Výrobek nepoužívejte v koupelně, v blízkosti vody ani ve vlhkém prostředí (IP20 - pouze pro vnitřní použití). Nedotýkejte se výrobku ani napájecího kabelu mokřýma rukama.
- Před čištěním, při delším nepoužívání nebo před odchodem ventilátor vždy vypněte a odpojte od napájení, aby se snížilo riziko požáru.
- Výrobek sami nerozebírejte. Uvnitř nejsou žádné součásti určené k opravě uživatelem.
- Nenechávejte děti bez dozoru s ventilátorem ani s obalovými materiály. Výrobek není hračka.
- Ventilátor nepoužívejte, pokud teplota kontaktní plochy přesahuje 70 °C.
- Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru. Nepoužívejte jej venku.

Informace o baterii

Spotřebič je napájen prostřednictvím USB-C (5 V DC) a neobsahuje baterii. Výrobek nemá vestavěnou dobíjecí ani uživatelsky vyměnitelnou baterii. Nepokoušejte se výrobek otevírat nebo upravovat za účelem vložení baterie.

Vysvětlení symbolů

III	Spotřebič třídy III - Výrobek je navržen pouze pro provoz na bezpečné malé napětí (SELV). Vstup: 5 V DC prostřednictvím USB-C.
□	Odpojitelný napájecí přívod - Výrobek používá odpojitelný napájecí kabel USB-C. Používejte pouze kabel dodaný s výrobkem nebo certifikovanou náhradu.

2. Čištění a údržba

Dodržujte následující pokyny, abyste zajistili optimální výkon, bezpečnost a dlouhou životnost výrobku:

- Určené použití: Ventilátor používejte pouze způsobem popsáním v tomto návodu. Jiné použití se nedoporučuje a může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poranění.
- Způsob čištění: K jemnému očištění ventilátoru používejte pouze měkký hadřík nebo vatovou tyčinku. Před čištěním se ujistěte, že je ventilátor vypnutý a odpojený od napájení.
- Čisticí prostředky: Nepoužívejte benzín, ředidla, alkohol ani jiné přípravky obsahující těkavá organická rozpouštědla. Mohly by způsobit změnu barvy, deformaci nebo poškození výrobku.
- Umístění: Ventilátor umístěte na suchý a rovný povrch. Nepokládejte jej na nerovné, mokré nebo nestabilní plochy.
- Skladování: Před uložením ventilátor pečlivě očistěte. Uchovávejte jej v původním obalu nebo zakrytý, aby byl chráněn před prachem. Skladujte na chladném a suchém místě.
- Ochrana před vodou: Ventilátor NIKDY neponořujte do vody a zabraňte vniknutí vody do krytu motoru. Pokud do zařízení pronikne voda, okamžitě jej odpojte a nepoužívejte, dokud nebude zcela suché a zkontrolované.

Další bezpečnostní pokyny

- Nevkládejte do otvorů krytu prsty, jehly, špendlíky ani jiné předměty. Pokud se dovnitř něco dostane, výrobek vypněte. Používání s cizím předmětem uvnitř může způsobit úraz elektrickým proudem, poranění nebo poškození výrobku.
- Do blízkosti výrobku nedávejte vlasy, nitě ani šňůrky. Mohly by se namotat a způsobit poranění.
- Nesměrujte proud vzduchu dlouhodobě přímo na člověka nebo zvíře. Mohlo by dojít k nepříznivému ovlivnění zdraví.
- Nevystavujte spotřebič nadměrným teplotám.
- Nedotýkejte se pohyblivých částí ventilátoru.
- Ventilátor nepoužívejte, pokud je jeho kryt sejmутý nebo poškozený.
- Výrobek sami neopravujte ani neupravujte.
- Zabraňte pádu výrobku a nevystavujte jej silným nárazům nebo vibracím. Mohlo by dojít k poruše nebo poškození. Při jakékoli abnormalitě výrobek ihned přestaňte používat.
- Výrobek nepoužívejte, je-li poškozený nebo nefunguje správně. Hrozí nebezpečí nehody.
- Pro optimální výkon a dlouhou životnost používejte pouze příslušenství dodané s výrobkem.
- Výrobek nepoužívejte v prostředí s teplotou nad 70 °C ani ve vlhkých prostorech. Chraňte jej před přímým slunečním zářením.

Online přístup

Úplný návod k použití ve formátu PDF si můžete zobrazit a stáhnout na následující adrese:

<https://aka.doubaocdn.com/s/SkEbYMIjt4>

3. Informace o výrobku

Parametr	Hodnota
Název výrobku	Přenosný ventilátor na radiátor
Značka / ochranná známka	[Značka - doplnit]
Model	HL-RF03A
Jmenovité napětí	5 V DC
Jmenovitý příkon	3 W
Vstupní proud	1 A (max.)
Napájecí konektor	USB-C
Třída ochrany	Třída III (SELV)
Stupeň krytí	IP20 (pouze pro vnitřní použití)
Rozměry balení	44 × 14,2 × 13 cm
Hrubá hmotnost	1 200 g

Výrobce a adresa: Foshan Shunde Honglang Electronic Technology Co., Ltd.
Room 801, 9. budova, č. 3 Changfu West Road, Rongli Neighborhood Committee, Ronggui, Shunde District, Foshan City, Guangdong, Čína
Zplnomocněný zástupce v EU: [Doplnit název a úplnou adresu zplnomocněného zástupce v EU]
Země původu: Čína

4. Popis výrobku

Ventilátor využívá teplo z radiátoru a pomáhá rychleji a rovnoměrněji vyhřát místnost, čímž může přispět k efektivnějšímu využití energie v domácnosti. Magnetické uchycení umožňuje pohodlné a flexibilní umístění.

UPOZORNĚNÍ

- Před instalací se ujistěte, že je horní plocha topného tělesa rovná a její povrchová teplota nepřesahuje 70 °C.
- Výrobek je určen pouze pro ocelové radiátory se standardními ventilačními otvory.
- Není vhodný pro elektrická topidla, konvektory, olejové radiátory, plynová topidla ani krby.

5. Popis částí výrobku

Součást	Popis
Výstup vzduchu	Z této strany proudí teplý vzduch
Vstup vzduchu	Nasává chladnější vzduch z prostoru nad radiátorem
Magnet	Magnetická základna pro upevnění na ocelový radiátor
Napájecí konektor	Konektor USB-C pro vstup 5 V DC
Ovládací panel	Digitální displej a funkční tlačítka

6. Použití

Ukazatele a ovládací prvky:

- Kontrolka napájení: Po připojení ke zdroji napájení zůstává rozsvícená.
- Ukazatel teploty: Zobrazuje aktuálně naměřenou teplotu.
- Ukazatel zobrazení teploty: Signalizuje režim zobrazení aktuální teploty.
- Ukazatel časovače: Zobrazuje nastavenou hodnotu časovače a zbývající dobu.
- Ovládací tlačítka: Slouží k zapnutí a vypnutí, nastavení rychlosti, automatického režimu a časovače.

Zapnutí a vypnutí

Jedním stisknutím tlačítka napájení výrobek zapnete. Na digitálním displeji se zobrazí F1 a ventilátor začne pracovat na 1. rychlostní stupeň. Po 1 sekundě se displej přepne na zobrazení naměřené teploty. Dalším stisknutím výrobek vypnete.

Nastavení rychlosti

Po zapnutí je výchozím nastavením 1. rychlostní stupeň. Opakovaným stisknutím tlačítka rychlosti přepínáte mezi stupni:

Stisknutí	Displej	Rychlost
1. stisknutí	F2	2. stupeň
2. stisknutí	F3	3. stupeň
3. stisknutí	F1	1. stupeň (opakování cyklu)

Automatický režim řízený teplotou

Jedním stisknutím tlačítka AUTO aktivujete automatický režim řízený teplotou. Rychlost ventilátoru se upravuje podle naměřené teploty:

Rozsah teplot	Provozní rychlost	Displej
Méně než 25 °C	Vypnuto (pohotovostní režim)	A0
25 až 40 °C	1. stupeň	A1
41 až 46 °C	2. stupeň	A2
Více než 46 °C	3. stupeň	A3

Poznámka: Klesne-li naměřená teplota pod 25 °C, výrobek přejde do pohotovostního režimu (displej zhasne a kontrolka napájení bliká). Jakmile teplota stoupne na 33 °C, výrobek se znovu aktivuje a pokračuje v provozu. V pohotovostním režimu lze stisknutím tlačítka rychlosti přejít do manuálního režimu.

Nastavení časovače

Jedním stisknutím tlačítka časovače vstoupíte do jeho nastavení a rozsvítí se ukazatel H. Dostupné hodnoty jsou 2, 4, 6, 8, 10 a 12 hodin. Opakovaným stisknutím mezi nimi přepínáte; další volba 0 časovač zruší. Nastavení se automaticky potvrdí po 3 sekundách. Je-li časovač aktivní, displej každé 3 sekundy střídavě zobrazuje zbývající dobu a aktuální teplotu.

7. Důležité upozornění

VAROVÁNÍ

- NEPOUŽÍVEJTE s konvektory, olejovými radiátory, plynovými, olejovými ani elektrickými topidly nebo krby.
- Používejte pouze s ocelovými radiátory vybavenými vhodnými ventilačními otvory.
- Ventilátor nepoužívejte, pokud teplota kontaktní plochy přesahuje 70 °C.

8. Možné následky přehřátí

- Zkrácení životnosti: Vysoké teploty urychlují stárnutí vnitřních součástí a zkracují očekávanou životnost výrobku.
- Poškození výrobku: Může dojít k poruše ventilátoru, zkratu nebo selhání snímače, což přímo omezí pomocnou funkci při rozvodu tepla.
- Bezpečnostní rizika: Vysoké teploty mohou způsobit přehřívání součástí a neobvyklý zápach; v krajním případě může dojít k poškození napájecích vodičů.
- Zánik záruky: Používání v rozporu s pokyny, včetně provozu v přehřátém prostředí, může vést ke ztrátě nároku na záruku.

9. Řešení potíží

Problém	Možná příčina	Řešení
Zařízení nefunguje.	Nesprávné připojení napájecího kabelu.	Zkontrolujte spojení mezi kabelem, ventilátorem a napájecí zásuvkou či adaptérem. Vyzkoušejte jiný adaptér nebo kabel.
Ventilátor se zapne, ale lopatky se neotáčejí.	Lopatky jsou mírně zablokované nebo došlo k poruše motoru.	Zařízení ihned vypněte. Opatrně ověřte volný chod a odstraňte cizí předměty. Pokud problém trvá, kontaktujte servis.
Ventilátor v automatickém režimu nereaguje na teplotu.	Snímač teploty může být zakrytý nebo vadný.	Ujistěte se, že není blokován vstup vzduchu. Výrobek restartujte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis.
Neobvyklý hluk při provozu.	Cizí předmět v lopatkách nebo uvolněná součást.	Zařízení vypněte, odpojte od napájení, odstraňte cizí předměty a ověřte jeho pevné uchycení.

10. Správná likvidace výrobku (WEEE)

ODPADNÍ ELEKTRICKÁ A ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ (WEEE)

- Toto označení znamená, že výrobek nesmí být v zemích EU a Spojeném království likvidován společně s běžným komunálním odpadem.
- Odpovědnou recyklací pomáháte předcházet možnému poškození životního prostředí a zdraví a podporujete opětovné využití materiálových zdrojů.
- Symbol přeškrtnuté nádoby na výrobku znamená, že má být odevzdán na určeném sběrném místě elektroodpadu.
- Informace o sběrných místech získáte u místního úřadu nebo společnosti zajišťující svoz odpadu.
- Výrobek neobsahuje uživatelsky vyměnitelnou baterii. Na sběrné místo jej odevzdejte kompletní.
- Výrobek nespalujte ani nevyhazujte na skládku.

11. Záruka

Na výrobek je poskytována záruka na vady materiálu a zpracování po dobu 12 měsíců od data původního nákupu. Záruka se vztahuje pouze na původního kupujícího a není přenosná.

Záruka se vztahuje na:

- Vady materiálu nebo zpracování, které se projeví při běžném používání a údržbě.
- Funkční poruchu motoru ventilátoru, ovládacího panelu nebo snímače teploty.

Záruka se NEVZTAHUJE na:

- Poškození způsobené nesprávným používáním, hrubým zacházením, nedbalostí nebo nehodou.
- Poškození způsobené použitím nekompatibilního napájecího zdroje nebo příslušenství.
- Poškození způsobené provozem v prostředí, které překračuje stanovený rozsah teplot.
- Poškození způsobené neoprávněným rozebráním, úpravou nebo opravou.
- Běžné opotřebení včetně kosmetických vad.
- Poškození způsobené vniknutím vody, vlhkosti nebo cizích předmětů do zařízení.

Pro uplatnění záruky si uschovejte původní doklad o nákupu a obraťte se na zákaznický servis s údaji o objednávce. Podle našeho uvážení vadný výrobek bezplatně opravíme nebo vyměníme.

12. Prohlášení o shodě UKCA

Společnost Foshan Shunde Honglang Electronic Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že tento výrobek (přenosný ventilátor na radiátor, model HL-RF03A) splňuje základní požadavky následujících právních předpisů Spojeného království:

- Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 (SI 2016/1101) - předpisy pro bezpečnost elektrických zařízení
- Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (SI 2016/1091) - předpisy pro elektromagnetickou kompatibilitu
- RoHS Regulations 2012 (SI 2012/3032) - omezení používání nebezpečných látek
- Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) - předpisy pro odpadní elektrická a elektronická zařízení

Použité harmonizované normy:

- BS EN 60335-1: Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky
- BS EN 60335-2-80: Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-80: Zvláštní požadavky na ventilátory
- BS EN 55014-1: Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost - Část 1: Emise
- BS EN 55014-2: Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost - Část 2: Odolnost
- BS EN 62368-1: Zařízení audio/video, informační a komunikační techniky - Bezpečnostní požadavky

Označení UKCA je na výrobek umístěno v souladu s předpisy Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016. Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

Výrobce: Foshan Shunde Honglang Electronic Technology Co., Ltd.

Room 801, 9. budova, č. 3 Changfu West Road, Rongli Neighborhood Committee, Ronggui, Shunde District, Foshan City, Guangdong, Čína

Zplnomocněný zástupce v EU: [Doplnit název a úplnou adresu zplnomocněného zástupce v EU]

Země původu: Čína

Verze dokumentu: Rev. 3.0 (v souladu s oficiálními požadavky Temu) - září 2026