

Návod k použití

Překladačské skenovací pero s OCR, hlasovým překladem a hlasitým čtením textu

PROVOZNÍ FREKVENČNÍ PÁSMO	MAXIMÁLNÍ RF VÝKON
2412-2472 MHz	20 dBm

Bezpečnostní upozornění

- Chraňte zařízení před vlhkostí a nepoužívejte jej v blízkosti zdrojů vody.
- Zařízení bez oprávnění nerozebírejte ani neupravujte.
- Nepoužívejte zařízení při vysokých teplotách ani v hořlavém nebo výbušném prostředí.
- Zařízení obsahuje malé součásti, které mohou být při spolknutí nebezpečné. Uchovávejte je mimo dosah dětí.

1 Zapnutí, vypnutí a restartování

Zapnutí	Ve vypnutém stavu podržte tlačítko napájení přibližně 3 sekundy. Po zobrazení hlavní nabídky je zařízení připraveno k použití.
Vypnutí	Při zapnutém zařízení podržte tlačítko napájení přibližně 3 sekundy a v zobrazené nabídce klepněte na položku Shutdown.
Restartování	Při zapnutém zařízení podržte tlačítko napájení přibližně 3 sekundy a v zobrazené nabídce klepněte na položku Restart.

2 Připojení k bezdrátové síti

Některé aplikace vyžadují připojení k internetu. Na hlavní obrazovce otevřete Settings a poté WLAN Settings. Zapněte Wi-Fi, vyberte požadovanou síť a zadejte heslo. Po úspěšném připojení se ve stavovém řádku zobrazí ikona Wi-Fi.

Názvy tlačítek a položek nabídky jsou v tomto návodu uvedeny v podobě, v jaké se zobrazují přímo na displeji zařízení.

3 Aktualizace zařízení

Aktualizace systému jsou vydávány průběžně. Pokud zařízení nenabízí dostupnou aktualizaci, může být důvodem některá z následujících situací:

- V zařízení je již nainstalována nejnovější verze a žádný další aktualizací balíček není k dispozici.
- Zařízení není správně připojeno k internetu. Oznámení o aktualizaci se zobrazí pouze při funkčním síťovém připojení.
- Baterie není dostatečně nabitá. Před aktualizací zařízení nabijte.

Důležité při aktualizaci

- Během instalace neprovádějte se zařízením žádné operace.
- Přerušení instalace může způsobit neúspěšnou aktualizaci nebo nesprávnou funkci zařízení.

4 Správné skenování textu

Držte skenovací pero v ruce pod úhlem přibližně 70-90° vůči povrchu papíru. Čím kolměji je pero vedeno, tím přesnější bývá rozpoznání textu. Skenovací hrot umístěte doprostřed řádku, lehce jej přitlačte, aby se rozsvítil, a plynule pohybujte perem směrem doprava. Na konci skenovaného textu pero zvedněte.

1 SPRÁVNÝ ÚCHOP Pero držte pevně a vedte jej téměř kolmo k papíru.	2 STŘED ŘÁDKU Skenovací hrot zarovnejte se středem textového řádku.	3 PLYNULÝ POHYB Pohybujte perem rovnoměrně a přímo směrem doprava.	4 CELÝ HROT Dbejte na to, aby skenovací plocha doléhala k papíru.
--	---	--	---

5 Offline skenování a překlad

Tato funkce umožňuje přesný překlad bez připojení k internetu a podporuje skenování jednoho i více řádků. Po dokončení skenování zařízení automaticky zobrazí původní text i překlad a spustí hlasité čtení.

- Klepnutím na původní nebo přeložené slovo, případně čínský znak, zobrazíte podrobnější informace.
- Klepnutím na ikonu hvězdičky uložíte obsah do oblíbených položek pro pozdější opakování.
- Klepnutím na původní text nebo překlad zobrazíte dostupnou definici a rozbor.

Postup: Umístěte hrot pera doprostřed textu a lehkým přitlačením zahajte skenování. Chcete-li naskenovat více řádků, začněte skenovat další řádek do 2 sekund od zvednutí pera.

6 Online skenování

Online skenování vyžaduje připojení k internetu. Při připojení může podporovat také vyhodnocení výslovnosti. Funkce umožňuje skenovat jeden i více řádků a ovládá se stejným způsobem jako offline skenování.

7 Hlasový překlad

- 1 V horní části obrazovky nastavte zdrojový a cílový jazyk.
- 2 Na pravé straně obrazovky klepněte na tlačítko Voice a namluvte text určený k překladu.
- 3 Po dokončení znovu klepněte na tlačítko Voice. Zařízení zobrazí překlad a automaticky jej přehraje.

8 Překlad textu z fotografie

Text určený k překladu zarovnejte s referenční čarou na obrazovce. Na pravé straně displeje klepněte na tlačítko Take Photo. Po pořízení snímku klepněte na potvrzovací tlačítko a zařízení rozpozná text přeloží.

Poznámka: Dostupnost této funkce se může lišit podle konkrétní varianty nebo verze zařízení.

9 Přenos naskenovaného textu do telefonu

- 1 Naskenujte QR kód zobrazený v zařízení. V telefonu se otevře příslušné okno.
- 2 Na překladači klepněte na tlačítko Start Scanning.
- 3 Klepněte na tlačítko + v pravém dolním rohu displeje a zahajte skenování textu.
- 4 Po dokončení klepněte na tlačítko Save. Naskenovaný obsah se uloží a bude možné jej zobrazit v mobilním telefonu.

Přehled dostupných režimů

REŽIM	PŘIPOJENÍ	HLAVNÍ VYUŽITÍ
Offline překlad	Není nutné	Skenování a překlad textu bez připojení k internetu
Online skenování	Internet	Skenování textu a dostupné online jazykové funkce
Hlasový překlad	Internet	Překlad mluvené řeči a hlasový výstup
Překlad fotografií	Podle funkce	Rozpoznání a překlad textu z pořízeného snímku
Přenos do telefonu	Telefon a spojení	Uložení a zobrazení naskenovaného obsahu v telefonu

Rozložení nabídek a názvy některých položek se mohou mírně lišit podle verze systému.