


Uživatelský návod



Prémiový olejový radiátor
ProOil 2500W WiFi

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod.

Bezpečnostní pokyny

- Před použitím ohřívače si přečtěte návod k použití. Uchovejte si návod a ujistěte se, že je s ohřívačem předán, pokud jej předáte novému majiteli. • Před použitím zkontrolujte, zda je ohřívač a veškeré dodané příslušenství přítomno aneponušené. • Ohřívač musí být nainstalován v souladu s instalačním návodem. Ohřívač musí být připojen k

zásuvce, která splňuje následující požadavky: AC 230 V, • frekvence 50/60 Hz. • Ohřívač je vhodný pouze pro použití v interiéru. Nepoužívejte jej venku.

- Nenechávejte ohřívač během používání bez dozoru. Udržujte ohřívač mimo dosah dětí: nebezpečí popálenin.
- Nepoužívejte s tímto ohřívačem externí ovládání. Ohřívač nesmí být nastaven tak, aby se zapnul, pokud je ponechán bez dozoru. • Nepoužívejte tento ohřívač v blízkosti hořlavých nebo výbušných materiálů: riziko požáru nebo výbuchu.
- Vkládání předmětů do ochranné mřížky ohřívače je přísně zakázáno: riziko úrazu elektrickým proudem. • Nedotýkejte se kovového

krytu, protože se během provozu zahřívá: riziko popálení. Před vypnutím a uskladněním nechte ohřívač vychladnout. • Pokud nebudete ohřívač delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky. • Před každým použitím elektrického

ohřívače se ujistěte, že je v dobrém stavu a nepoškozený. Ohřívač nezapojte ani nepoužívejte, pokud je kryt, kabel nebo zástrčka poškozená.

- Topný článek se může poškodit, pokud ohřívač upadne nebo je vystaven nárazu. Před každým použitím ohřívač zkontrolujte, zda není poškozen. Nepoužívejte ohřívač, pokud je článek poškozen.
- Při přemísťování nebo čištění ohřívače jej odpojte ze zásuvky. Při odpojování nejprve vypněte spínač poté vytáhněte zástrčku. Netahejte za kabel. •

Demontáž elektrického ohřívače bez povolení je přísně zakázána. Pokud je ohřívač poškozen, obraťte se na odborný servisní personál. • Během používání se ujistěte, že se holá kůže nedotýká povrchu.

- Nesdílejte zásuvku topení s jinými zařízeními: riziko požáru v důsledku nadměrného zatížení. •

VAROVÁNÍ: Topení nikdy nezakrývejte. Zakrývání topení může způsobit přehřátí a oheň.

- Ohřívač nesmí být umístěn přímo pod elektrickou zásuvkou. • Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.


- Nepoužívejte prodlužovací kabel, protože by se mohl přehřát a způsobit riziko požáru.
- Tento ohřívač není určen k použití v koupelnách, prádelnách nebo podobných prostorách, kde se může vyskytovat vlhkost. Nikdy neumísťujte ohřívač do místa, kde by mohl spadnout do vany nebo jiné nádoby s vodou. • Nepoužívejte ohřívač v

bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu. • Děti mladší 3 let by měly být držovány v dostatečné vzdálenosti, pokud nejsou neustále pod dozorem

- Děti ve věku od 3 do 8 let by měly spotřebič zapínat a vypínat pouze tehdy, pokud byl umístěn nebo instalován v určené normální provozní poloze a jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti ve věku od 3 do 8 let by neměly spotřebič zapojovat, čistit ani udržovat. • Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a

uživatelská údržba by neměly provádět děti bez dozoru.

- **VAROVÁNÍ:** Některé části tohoto výrobku se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Věnujte zvláštní pozornost oblastem, kde se nacházejí děti a zranitelné osoby.



- A) Připojení kWi-Fi
- B) Provozní stav - Ikona plamene se zobrazuje, když je ohřívač vprovozu.
- C) Bezpečnostní opatření pro děti
- D) Časovač
- E) Komfortní režim
- F) Eko režim
- G) Nemrznoucí směs
- H) Nastavení
- I) Nahoru
- J) Dolů
- K) Vypínač/Reset Wi-Fi

Ovládací panel topení

- Nejprve zapněte topení pomocí spínače na boku

zařízení. Topení se spustí v pohotovostním režimu a zobrazí aktuální pokojovou teplotu ve °C.



Ikona Wi-Fi

- Stiskněte tlačítko ZAP/VYP,  pro spuštění topení. Když je radiátor zapnuto, ikona vytápění a ikona režimu Eco  se ve výchozím nastavení rozsvítí.

To znamená, že topení pracuje v režimu Eco.

- Použijte tlačítka nahoru  a dolů  přepínání mezi režimy

vytápění: Eko režim. Ikony , , Komfort a ochrana proti mrazu 

Režimy budou blikat, jakmile mezi nimi přepnete. Po několika sekundách ikona režimu přestane blikat a topení začne v tomto režimu topit.

- Chcete-li upravit nastavenou teplotu kteréhokoli z režimů, stiskněte tlačítko

Nastavení , počkejte, až  světlo začne blikat, poté použijte

Tlačítka nahoru Rozsah  a dolů  pro nastavení teploty. Rozsah teplot je od 5 do 50 °C.

- Chcete-li nastavit časovač, stiskněte tlačítko nastavení  když ikona časovače  začne blikat, nastavte čas pomocí tlačítek nahoru a dolů. Rozsah časovače je 1–24 hodin. Během nastavování budou číslice blikat a poté se na obrazovce se vrátí do režimu vytápění. Ikona časovače se na displeji nezobrazí, takže signalizuje, že byl nastaven časovač a topení bude pokračovat v provozu, dokud nevyprší čas časovače vybraný čas.

- Chcete-li nastavit funkci rodičovského zámku, stiskněte a podržte tlačítko W  nahoru. Na obrazovce se zobrazí ikona zámku, a ovládací panel bude uzamčen.

Chcete-li dětskou pojistku vypnout, stiskněte a podržte tlačítko dolů.

Ikona zámku je  zmizí, což znamená, že funkce rodičovského zámku je nyní deaktivována a všechna tlačítka lze znovu použít.

- Chcete-li vypnout podsvícení displeje během provozu topení, stiskněte

a dalším  tlačítko po dobu 5 sekund. Stiskněte  znovu stiskněte tlačítko podržením zapnete podsvícení displeje.

Eko režim – V tomto režimu pracuje ohřívač na nízký výkon. Například, pokud je zapnutý plný výkon Příkon ohřívačů je 2500 W, v úsporném režimu bude pracovat s výkonem 1000 W.

Komfortní režim – Když je topení v komfortním režimu, pracuje na plný výkon.

účinnost, takže pokud se jedná o ohřívač s výkonem 2500 W, bude běžet s výkonem 2500 W.

Režim proti zamrznutí – Tento režim je speciálně navržen tak, aby zabránil mrazu. Když okolní teplota klesne pod 5 °C, výrobek začne fungovat.

Pokud okolní teplota stoupne nad 7 °C, výrobek se automaticky přestane ohřívat.

Dálkové ovládání - Provozní dosah dálkového ovládání je 2 m. Všechny funkce ovládacího panelu jsou stejné jako u dálkového ovládání.


Ovládání přes Wi-Fi

1. Chcete-li ovládat topení pomocí Wi-Fi, nejprve si stáhněte aplikaci Smart Life do chytrého telefonu nebo tabletu. Aplikaci najdete naskenováním níže uvedeného QR kódu nebo vyhledáním výrazu „Smart Life“ v obchodě Google Play nebo App Store.



Smart Life - Smart Living
Yu xiang
#199 in Lifestyle
★★★★★ 4.9K Ratings
Free

2. Stáhněte a nainstalujte aplikaci. Pokud jste si ještě nezaregistrovali chytrý účet, Život, musíte si vytvořit účet klepnutím na Registrovat.




Zařízení automaticky určí vaši zemi, ikdyž ji v případě potřeby můžete změnit. Zadejte své telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Pokud zadáte telefonní číslo, bude vám na telefon odesláno ověřovací číslo. Zadejte toto číslo pro ověření a poté si vytvořte heslo. Pokud zadáte svou e-mailovou adresu, budete si muset vytvořit heslo.


3. Chcete-li přidat topidlo do aplikace, nejprve nastavte topidlo do režimu připojení Wi-Fi.

Topení je v režimu připojení Wi-Fi, když ikona Wi-Fi neblíká, podržte stisknuté  blíká. Pokud ikona  tlačítko Až tři sekundy pro resetování Wi-Fi.

Kdysi ikona  blíká, přejděte do aplikace a stiskněte Přidat zařízení. Vyberte typ zařízení (olejový ohřívač) na kartě Malé domácí spotřebiče a ověřte, že indikátor blíká. Budete požádáni o zadání hesla k Wi-Fi. To aplikaci umožní najít váš ohřívač pomocí Wi-Fi. Vaše Wi-Fi musí fungovat frekvence 2,4 GHz, nikoli 5GHz, jinak se zářič nepřipojí s aplikací.






4. Aplikace poté zobrazí připojení na obrazovce, jak je znázorněno na obrázku níže.




POZNÁMKA: Ohřívač má dva režimy připojení: jeden
Pokud ikona bliká pomalu (jednou za sekundu) a jednou

Pokud ikona rychle bliká (třikrát po sobě) (Druhý). Většina zařízení se
připojuje v režimu, ve kterém ikona rychle
bliká (režim EZ). Pokud topidlo není připojeno, stiskněte a podržte
tlačítko na ovládacím panelu po dobu tří sekund. Topidlo se poté
přepne do druhého režimu připojení (režim AP). Chcete-li zařízení
spárovat, ujistěte se, že topidlo a váš chytrý telefon/tablet jsou ve
stejném režimu. Pokud na topidle přepnete do režimu AP, musíte
totéž provést i na svém chytrém zařízení. Klepněte na režim EZ v
pravém horním rohu displeje a zrozbalovací nabídky vyberte režim
AP pro přepnutí režimů (viz obrázek níže).



5. Topení bude pípat abude se zobrazovat nepřetržitá zpráva  ikona, když je zařízení o připojení.




Aplikace potvrdí, že byl radiátor přidán. Nyní můžete zařízení pojmenovat, sdílet ho s členy rodiny nebo začít plánovat vytápění.

Používání aplikace Smart Life Aplikaci můžete


použít k ovládání více zařízení. Stav vašich zařízení se zobrazuje v seznamu zařízení:

- Offline (zařízení je vypnuté ze zásuvky) • Vypnuto (zařízení je v pohotovostním režimu) • Zapnuto (zařízení je v režimu vytápění)



Jakmile je ohřívač online, klepněte na název zařízení pro vstup do ovládacího rozhraní.
Poznámka: Pokud je ohřívač offline, nebudete jej moci ovládat prostřednictvím aplikace.

Ovládání topení



Aktuální provozní režim ohřívače můžete změnit klepnutím na tlačítka režimu. Teplotu režimu můžete v daném režimu upravit pomocí tlačítek +a-.


Plánování vytápění Vytápění

můžete naprogramovat vytvořením plánu „událostí“, které spustí zapnutí nebo vypnutí topení. Tyto události mohou být dočasné, například nastavení časovače, nebo se mohou opakovat, takže se topení zapne každý týden ve stejnou dobu.

Můžete nastavit neomezený počet událostí pro zapínání a vypínání topení během týdne.

Pro každou událost je nutné nastavit čas zahájení. Poté zvolte, zda se má opakovat. Pokud chcete, aby časovač běžel pouze prozatím, vyberte možnost „Pouze jednou“. Pokud chcete, aby se událost opakovala, vyberte dny, ve kterých se má spustit. Nakonec zvolte, zda chcete topení zapnout nebo vypnout. V každém kroku nezapomeňte potvrdit nastavení a kliknutím na tlačítko Uložit událost uložit.

Každá událost se zobrazí ve vašem plánu. Události můžete povolit nebo zakázat pomocí přepínače. Události můžete také smazat přejetím prstem doleva a klepnutím na Smazat.



Topení pípne, když spustí nový ohřev.

Topení bude topit v režimu, na který bylo naposledy nastaveno, a nelze jej naplánovat ke změně.


Poznámka: Pokud změníte nastavení topení během události – například jej zapnete, když mělo být vypnuté – topení zůstane nezměněno až do další naplánované události.

Další funkce

Scény

Scény propojují všechna vaše zařízení a reagují na podmínky prostředí.

Mezi spouštěče událostí patří teplota, vlhkost, kvalita ovzduší, východ a západ slunce a chování zařízení. Můžete například nastavit, aby se okna zavřela při každém zapnutí topení, nebo nastavit, aby se rozsvítila světla, zavřely záclony a zapnulo se topení při západu slunce. Ve scénách lze použít pouze zařízení připojená k aplikaci.



Sdílení ovládání

Ovládání svých zařízení můžete sdílet s členy rodiny. Přejděte na „sdílení zařízení“, přepněte zařízení, která chcete sdílet, a klepněte na Sdílejte snovým členem. Poté můžete přidat jeho e-mailovou adresu nebo číslo telefonu. Pokud aplikaci mají, zařízení se zobrazí v jejich seznamu zařízení. Pokud ji nemají aplikaci, obdrží odkaz pro stažení aplikace.

Upozorňujeme, že sdílet můžete pouze čísla a e-mailové adresy, které jsou propojeny s zařízeními kompatibilní s aplikacemi: chytré telefony nebo tablety.

Integrace hlasu

Smart Life je kompatibilní s Amazon Echo i Google Home.

Často kladené otázky

Najděte odpověď na mnoho problémů s řešením problémů v této sekci

Často kladené otázky aplikací.

ŠTÍTEK ERP

Položka	Symbol	Hodnota	Jednotky	Položka	Jednotky
Tepelná energie	Symbol	Hodnota	tká		ka
OH-250DA			Typ tepelného příkonu, pouze pro elektrické akumulární lokální topidla (vyberte jeden)		
Jmenovitý tepelný výkon P _{nom}	1,0/1,5/2,0 kW			Manuální regulace topného náboje s integrovaným termostatem Manuální regulace	ŽÁDNÝ
Minimální tepelný výkon (přibližný)	zápis	0,4/0,6/0,8 kW		topného náboje se zpětnou vazbou o pokojové a/nebo venkovní teplotě	ŽÁDNÝ
Maximální trvalý tepelný výkon	P _{max,c} 1,0/1,5/2,0 kW			elektronická regulace tepelného zatížení se zpětnou vazbou o pokojové a/nebo venkovní teplotě	ŽÁDNÝ
Dodatečná spotřeba elektřiny				topný výkon s ventilátorem	ŽÁDNÝ
Při jmenovitém tepelném výkonu				Typ topného výkonu/regulace pokojové teploty (vyberte jeden)	
Při minimálním tepelném výkonu	elmax	Není relevantní kW			
V pohotovostním režimu eSB		Nevztahuje se kW		jednostupňový topný výkon a žádná regulace pokojové teploty	ŽÁDNÝ
		0,00089 kW		Dva nebo více manuálních stupňů, bez regulace pokojové teploty	ŽÁDNÝ
				s mechanickou regulací pokojové teploty pomocí termostatu s elektronickou regulací	Ano
				pokoje teploty elektronická regulace pokojové teploty s denním	Ano
				programátorem elektronická regulace pokojové teploty s týdenním programátorem	Ano
					Ano
					Ano
				Další možnosti ovládání (možnost výběru z více možností)	

				Regulace pokojové teploty s detekcí přítomnosti Regulace pokojové teploty s detekcí otevřeného	ŽÁDNÝ
				okna s možností dálkového ovládání sadaptivním spouštěním s omezením doby provozu se senzorem	ŽÁDNÝ
				černého světla	Ano
					ŽÁDNÝ
					ŽÁDNÝ
					ŽÁDNÝ

Likvidace elektrických spotřebičů



Symbol přeškrtnuté popelnice umístěný na výrobcích na kolech informuje o použitých elektrických a elektronických zařízeních (dále také jen „odpadní zařízení“ nebo „elektroodpad“)

Lze likvidovat skomunálním odpadem. Při likvidaci elektronického odpadu do kontejneru, představujete hrozbu pro životní prostředí. Použité vybavení může obsahují látky (např. olovo, kadmium, chrom, brom, rtuť, freon)

nebezpečné pro lidské zdraví a život a životní prostředí. Tříděním a distribucí použitých zařízení pro zpracování, využití, recyklaci a likvidaci, před kterým chráníte životní prostředí znečištění a kontaminace, přispíváte ke snižování spotřeby zdrojů přírodní zdroje a snižování nákladů na výrobu nového zařízení.

Prohlášení CE

Společnost Malisz B. Machoński sp. k. prohlašuje, že olejový ohřívač Maltec Premium ProOil2500W WiFi splňuje všechny požadavky směrnic LVD 2014/35/EU, ES 2014/30/EU a je v souladu snásledujícími normami:

ČSN EN 55014-1:2017 ČSN EN 55014-2:2015 ČSN EN IEC 61000-3-2:2019 ČSN EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN 60335-1:2012+A11:2014+A12:2017+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021
EN 60335-2-30:2009+A11:2012+A1:2020+A12:2020
ČSN EN 62233:2008

Dovozce:

Malisz B. Machoński sp. k.
Ulice Zbożowa 2E, Wysogotowo
62-081 Przeźmierowo
www.maltec.pl

Bartosz Machoński