

ČESKÝ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

RoadKit 3v1

Elektrická pumpička • powerbanka • LED svítlna

Model CYCPLUS A2 | EAN 6976297860037



PŘENOSNÁ PUMPIČKA

Kompaktní, ale výkonná

Váš nejlepší společník na cyklovýletech

Rychlý start

- 1 Před prvním použitím pumpičku plně nabijte přes USB-C.
- 2 Připojte hadici a správný adaptér k ventilku.
- 3 Zapněte dlouhým stiskem, zvolte jednotku a cílový tlak.
- 4 Krátce stiskněte START. Po dosažení tlaku se pumpa sama zastaví.

POZOR

Hadice a kovové části se při huštění zahřívají. Po použití je nechte vychladnout a nedotýkejte se horkých částí.

Ovládací tlačítka

START / NAPÁJENÍ

Krátce: spustí nebo zastaví
huštění.
Dlouze: zapne nebo vypne
přístroj.

+

Krátce: zvýší cílový tlak.
Dlouze: rychlé zvyšování
hodnoty.

-

Krátce: sníží cílový tlak.
Dlouze: rychlé snižování
hodnoty.

UNIT / JEDNOTKY

Krátce: PSI → BAR → kPa →
kgf/cm².
Dlouze: zapne nebo vypne LED
svítilnu.

Displej, porty a výstupy

- Displej zobrazuje aktuální tlak, nastavený cílový tlak, zvolenou jednotku a stav baterie.
- USB-C je vstup pro nabíjení pumpičky.
- USB-A je výstup powerbanky, maximálně 5 V / 2 A.
- Vzduchová hadice se našroubuje do výstupu pumpy a po použití uloží do těla přístroje.
- LED svítilna slouží k přisvícení při práci nebo v nouzi.



Automatické vypnutí

Po jedné minutě bez obsluhy se přístroj automaticky vypne. Nastavený tlak se po krátkém bliknutí uloží a displej znovu ukáže aktuální tlak.

Připojení ventilků



Schrader / AV

Auto, motocykl a řada jízdních kol. Hadici našroubujte přímo na ventilek.



Presta / FV

Vyšroubujte pojistnou matici ventilků, nasadte přiložený převodník a poté hadici.



Míče

Na konec hadice našroubujte jehlu. Jehlu zavádějte rovně a bez násilí.

Postup

1

Zkontrolujte hadici, adaptér i ventilek. Přístroj nepoužívejte, je-li poškozený.

2

Kovový konec hadice pevně našroubujte do pumpičky; druhý konec připojte k ventilků.

3

Dlouze podržte tlačítko START / napájení. Displej ukáže aktuální tlak.

4

Krátkým stiskem UNIT zvolte PSI, BAR, kPa nebo kgf/cm². Tlačítka + / – nastavte cílový tlak.

5

Krátce stiskněte START. Pumpu lze stejným tlačítkem kdykoli pozastavit nebo znovu spustit.

6

Po dosažení cílového tlaku se pumpa automaticky zastaví. Opatrně odpojte hadici a nechte ji vychladnout.

Orientační tlaky

Použití	Běžný rozsah	Poznámka
Osobní automobil	2,3-2,5 bar	Řiďte se štítkem vozidla / návodem pneumatik.
Silniční kolo	100-120 psi	Dle šířky pláště, hmotnosti a doporučení výrobce.
Horské kolo	30-50 psi	U bezdušových plášťů může být vhodný nižší tlak.
Motocykl	30-50 psi	Použijte hodnotu stanovenou výrobcem motocyklu.
Basketbalový míč	7-9 psi	Hodnotu ověřte u ventilků nebo na míči.

Převod jednotek: 1 bar ≈ 14,5 psi = 100 kPa ≈ 1,02 kgf/cm².

Nabíjení pumpičky

- Před prvním použitím přístroj plně nabijte.
- USB-C kabel připojte ke vstupu pumpičky a k běžnému USB zdroji 5 V.
- Indikátor baterie při nabíjení bliká; po úplném nabití svítí trvale.
- Běžná doba plného nabití je přibližně 2 hodiny.
- Při dlouhodobém nepoužívání dobíjete alespoň jednou za 3 měsíce.
- Během nabíjení pumpičku nepoužívejte k huštění.

Ochrana akumulátoru

Nenechávejte přístroj dlouhodobě zcela vybitý. Nevystavujte jej vodě, vysokým teplotám, mrazu ani přímému slunci.

Powerbanka

- Připojte telefon vhodným kabelem do výstupu USB-A.
- Maximální výstup: 5 V / 2 A.
- Jde o nouzové dobíjení; využitelná kapacita pro telefon je nižší než jmenovitá kapacita článků.
- Během huštění se funkce powerbanky přeruší.

LED svítilna

- Zapnutí i vypnutí: dlouze podržte tlačítko UNIT / jednotky.
- Svítilna slouží k přisvícení při opravě nebo jako nouzové světlo.
- Nesvítejte z bezprostřední blízkosti do očí.



Montáž držáku na kolo

- Držák připevněte k rámu dodanými šrouby; použijte protiskluzovou podložku, je-li součástí sady.
- Pumpičku vložte displejem nahoru a pevně zajistěte páskem se suchým zipem.
- Před jízdou ověřte, že držák ani pumpička neomezují řízení, šlapání nebo brzdění.

Nejdůležitější pravidlo

Vždy nastavte tlak podle štítku vozidla, pláště, míče nebo návodu výrobce. Zobrazený tlak je orientační; pro přesné měření použijte ověřený manometr.

Během používání

- Přístroj nikdy nenechávejte při huštění bez dozoru.
- Zajistěte volný průtok vzduchu a nezakrývejte větrací otvory.
- Hadice a kovové spojky mohou být horké už po několika minutách. Nedotýkejte se jich a nechte je vychladnout.
- Při neobvyklém zvuku, zápachu, kouři nebo nadměrném zahřátí okamžitě vypněte.
- Po 5-10 minutách souvislého provozu udělejte nejméně 10 minut přestávku na ochlazení.
- Nepoužívejte v blízkosti paliv, hořlavin nebo výbušných látek; motor může při provozu vytvářet jiskry.
- Nefoukejte vzduch do očí, uší nebo úst lidí ani zvířat.

Čištění a běžná kontrola

- Před uložením nechte pumpičku a hadici vychladnout. Hadici uložte bez zalomení.
- Povrch otřete měkkým suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla, agresivní čističe ani abraziva.
- Pravidelně kontrolujte kabel, hadici, závit a adaptéry. Poškozený přístroj nepoužívejte.
- Zařízení s akumulátorem nepatří do směsného odpadu. Odevzdejte je na místě zpětného odběru elektrozařízení.

Prostředí a skladování

- Provozní teplota: 0 až +40 °C.
- Skladovací teplota: -10 až +60 °C; vhodné je suché místo bez extrémů.
- Chraňte před deštěm, ponořením, pískem, blátem, prachem a pády.
- Není určeno pro nákladní vozidla, dodávky, autobusy, nafukovací matrace ani čluny.
- Děti nesmějí přístroj používat. Uchovávejte jej mimo jejich dosah.
- Přístroj nerozebírejte, nepropichujte a nevyměňujte vestavěný akumulátor svépomocí.

Nejčastější potíže

Problém	Možná příčina	Řešení
Pumpička se nezapne	Vybitý akumulátor nebo automatické vypnutí	Plně nabijte. Krátce připojte nabíjecí kabel, odpojte jej a zkuste znovu dlouhý stisk napájení.
Vzduch uniká	Volný spoj, nesprávný adaptér nebo poškozená hadice	Dotáhněte závity, použijte správný adaptér a zkontrolujte hadici i ventilek.
Pumpa se ihned zastaví	Aktuální tlak je blízko nastavené hodnotě	Ověřte cílový tlak a jeho jednotku; podle potřeby hodnotu upravte.
Přístroj je velmi horký	Dlouhý souvislý provoz nebo vysoký tlak	Okamžitě vypněte a nejméně 10 minut nechte vychladnout.
Baterie má krátkou výdrž	Nízké nabití, chlad nebo dlouhé skladování	Nabijte do plna, používejte při 0 až +40 °C a dobíjejte alespoň každé 3 měsíce.
Displej po nastavení bliká	Běžné potvrzení nastavené hodnoty	Vyčkejte; přístroj si cílový tlak uloží a zobrazí aktuální tlak.

Technické parametry

Model	CYCPLUS A2
Akumulátor	7,4 V / 2600 mAh / 19,24 Wh (2× články 2600 mAh)
Maximální tlak	150 psi / 10,3 bar
Průtok vzduchu	12 l/min
Nabíjení	USB-C, přibližně 2 h
USB výstup	5 V / 2 A max.
Rozměry / hmotnost	55 × 53 × 180 mm / 380 g
Materiál	ABS

Obsah balení

- Pumpička a vzduchová hadice
- Převodník pro ventilek Presta
- Jehla pro nafukování míčů
- Držák na kolo, 2× šroub a šroubovák
- Přepavní taška
- USB-C nabíjecí kabel

Podpora a reklamace

Prodejce: tibabu.cz
 E-mail: ales@tibabu.cz
 Telefon: +420 774 187 077
 EAN: 6976297860037