

I. JAK POUŽÍVAT DALEKOHLED

A. Nastavení vzdálenosti mezi zornicemi (D.I.P.)

Otáčením kolem středové osy nastavte správnou vzdálenost mezi očima, dokud nevidíte pouze jeden kruh.

Nastavení pro vaše oči je uvedeno na stupnici D.I.P. Zapište si číslo na této stupnici, abyste mohli později snadno znovu nastavit správnou vzdálenost mezi zornicemi.

B. Zaostření

1. Zavřete pravé oko a levým okem zaměřte objekt.
Otáčejte středovým zaostřovacím kolečkem, dokud obraz nebude ostrý a čistý.
 2. Otevřete pravé oko a zavřete levé oko.
Otáčejte čočkou pravého okuláru, dokud obraz nebude ostrý a čistý.
Zapamatujte si toto nastavení na dioptrické stupnici.
 3. Obě strany dalekohledu jsou nyní nastaveny.
Nyní budete muset používat pouze středové zaostřovací kolečko pro zaostření objektů v různých vzdálenostech.
-

C. Měkké gumové očníce (FOLDED EYE CUP)

Tyto očníce nejen zvyšují komfort při používání dalekohledu, ale mohou být také sklopeny pro uživatele, kteří nosí brýle.

II. JAK SE STARAT O DALEKOHLED

- A. Uchovávejte krytky čoček na dalekohledu, když jej nepoužíváte (u kompaktních modelů).
 - B. K čištění čoček používejte hadřík na čočky dodaný s dalekohledem nebo měkký a čistý hadřík.
 - C. K odstranění nečistot nebo skvrn přidejte jednu nebo dvě kapky isopropylalkoholu na hadřík.
 - D. Uchovávejte dalekohled na suchém místě.
-

III. VELMI DŮLEŽITÉ

Nikdy nerozebírejte dalekohled, abyste se pokusili vyčistit jeho vnitřek.

UPOZORNĚNÍ

Pohled na slunce může způsobit trvalé poškození očí.
Nikdy se nedívejte na slunce těmito dalekohledy ani pouhým okem.

Vzdálenost mezi zornicemi nastavíte tak, že držíte dalekohled oběma rukama a pohybujete jeho tělem, dokud nevidíte jeden souvislý kruhový obraz.

Nastavení vhodné pro vaše oči je uvedeno na stupnici DIP (IPD Scale). Doporučuje se si tuto hodnotu poznamenat pro pozdější použití.

B. Zaostření

1. Zavřete pravé oko a levým okem namiřte na objekt.
Zaostřete dalekohled otáčením středového zaostřovacího kolečka, dokud obraz nebude jasný a ostrý.
 2. Otevřete pravé oko a zavřete levé oko.
Otáčejte pravým okulárem, dokud pozorovaný objekt nebude jasný a ostrý.
Zapamatujte si nastavení na dioptrické stupnici (Diopter Scale) pro pozdější použití.
 3. Nyní jsou obě strany (obě oči) dalekohledu správně nastaveny.
Pro další používání stačí používat pouze středové zaostřovací kolečko pro zaostření objektů v různých vzdálenostech.
-

C. Sklopné očníce (FOLDED EYE CUP)

Tyto pohodlné očníce lze sklopit pro používání s brýlemi a rozložit při používání bez brýlí. Poskytují větší komfort při pozorování a zlepšují viditelnost.

II. JAK SE STARAT O DALEKOHLED

- A. Když dalekohled nepoužíváte, zakryjte čočky krytkami (které jsou součástí balení), s výjimkou kompaktních kapesních modelů.
 - B. Při čištění čoček používejte hadřík na čištění čoček dodaný s dalekohledem nebo měkký hadřík bez vláken.
 - C. Pro odstranění zbytků nečistot nebo skvrn navlhčete hadřík jednou nebo dvěma kapkami isopropylalkoholu.
 - D. Uchovávejte dalekohled na suchém místě bez vlhkosti.
-

III. VELMI DŮLEŽITÉ

Nikdy se nepokoušejte čistit vnitřek dalekohledu ani jej rozebírat.

UPOZORNĚNÍ

Pozorování slunce může způsobit trvalé poškození očí.
Nikdy se nedívejte na slunce pomocí tohoto dalekohledu ani pouhým okem.