

Instrukcja obsługi – Pilarka łańcuchowa akumulatorowa 48VF

POLSKI

1. Zawartość zestawu

- 1× pilarka łańcuchowa
 - 2× akumulator 48V
 - 1× ładowarka sieciowa
 - 1× śrubokręt
 - 1× klucz nasadowy
 - 1× instrukcja obsługi
 - 1× walizka transportowa
-

2. Instrukcje bezpieczeństwa

- Używaj pilarki tylko zgodnie z przeznaczeniem.
 - Zawsze noś okulary ochronne i rękawice.
 - Trzymaj dłonie z dala od łańcucha w czasie pracy.
 - Nie używaj urządzenia w deszczu ani w wilgotnym środowisku.
 - Przed każdą pracą sprawdź stan techniczny pilarki i akumulatora.
-

3. Instrukcja ładowania

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka 230V.
 2. Włóż akumulator do ładowarki – kontrolka poinformuje o stanie ładowania.
 3. Czas ładowania: ok. 2–3 godziny.
 4. Po naładowaniu wyjmij akumulator z ładowarki.
-

4. Montaż i użytkowanie

1. Sprawdź napięcie łańcucha (w razie potrzeby użyj śrubokręta i klucza).
 2. Załóż naładowany akumulator do uchwytu.
 3. Naciśnij przycisk zabezpieczający, a następnie spust – pilarka uruchomi się.
 4. Używaj pilarki do cięcia drewna, gałęzi i podobnych materiałów.
-

5. Konserwacja

- Czyść pilarkę po każdej pracy.
 - Regularnie sprawdzaj napięcie łańcucha.
 - Przechowuj w suchym miejscu.
 - Nie zanurzaj w wodzie.
-

Návod k použití – Akumulátorová řetězová pila 48VF

ČESKY

1. Obsah balení

- 1× řetězová pila
 - 2× 48V baterie
 - 1× síťová nabíječka
 - 1× šroubovák
 - 1× klíč
 - 1× návod k použití
 - 1× plastový kufřík
-

2. Bezpečnostní pokyny

- Používejte pouze ke správnému účelu.
 - Noste ochranné brýle a rukavice.
 - Nedotýkejte se řetězu během provozu.
 - Nepoužívejte v dešti nebo vlhkém prostředí.
 - Před každým použitím zkontrolujte stav nářadí a baterie.
-

3. Nabíjení baterie

1. Připojte nabíječku do zásuvky 230V.
 2. Vložte baterii do nabíječky – kontrolka ukáže stav.
 3. Doba nabíjení: cca 2–3 hodiny.
 4. Po nabití baterii vyjměte.
-

4. Montáž a použití

1. Zkontrolujte napnutí řetězu (v případě potřeby použijte šroubovák a klíč).
2. Vložte nabitou baterii do pily.
3. Stiskněte bezpečnostní spínač a poté spoušť – pila se spustí.

4. Používejte k řezání dřeva a větví.
-

5. Údržba

- Po každém použití nářadí vyčistěte.
 - Pravidelně kontrolujte napnutí řetězu.
 - Skladujte na suchém místě.
 - Neponořujte do vody.
-