



Návod k instalaci a použití

Solární zemní LED světla

Aktivace světla

1 Solární panel zcela zakryjte rukou, aby byl ve tmě.

2 Přepněte vypínač do polohy ON.



Světlo se rozsvítí
Výrobek je aktivovaný. Na slunci se bude automaticky nabíjet.



Důležité
Vypínač ponechte v poloze ON. V poloze OFF se světlo nenabíjí.

Pokud světlo nefunguje

1 Test zopakujte v naprosté tmě.

2 Nechte světlo alespoň 30 minut nabíjet na přímém slunci. Poté bez dalšího stisknutí vypínače zakryjte solární panel a ověřte, zda se světlo rozsvítí.

3 Pokud světlo stále nefunguje, jednou přepněte vypínač, nechte jej dalších 30 minut nabíjet a test proveďte znovu.

Bezpečnostní informace



Výrobek uchovávejte mimo dosah ohně a jiných zdrojů tepla.

Za chladného počasí se uvnitř krytu solárního panelu může objevit malé množství kondenzované vlhkosti. Jde o běžný jev, který nemá vliv na funkci výrobku.