

Návod k použití AUTODRÁHA DINOSAURÍ PARK

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste zakoupil náš produkt závodní dráha Dinosaur Park.

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte, rádi pomůžeme.

Balení obsahuje:

- 1 elektrické autíčko - napájení: baterie 1× AA 1,5 V
- 240 samostatných dílů pro stavbu dráhy
- 2 tunely ve tvaru dinosauřích hlav
- 12 dílů pro stavbu 2 mostů
- 2 křižovatky s rozvětvením
- 8 figurek dinosaurů různých velikostí (včetně 2 větších)
- 4 stromy – různé výšky



Upozornění! Obsahuje malé části (šroubek) a baterie – nebezpečí spolknutí. Není určeno pro děti mladší 3 let.

Po přečtení návodu jej nevyhazujte, uschovejte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Způsob použití:

Vyjměte díly dráhy z krabice a spojte jednotlivé části, abyste vytvořili vlastní trasu. Všechny díly dráhy, včetně tunelů a mostů, se spojují pomocí zacvakávacích spojů.

Použijte všechny dostupné díly k vytvoření úžasného dinosauřího parku.

Rozmístěte rostliny a dinosaury kolem dráhy, aby měla jedinečný vzhled.

Vezměte autíčko a otevřete prostor pro baterii na spodní části vozidla. Použijte malý šroubovák k otevření krytu.

Vložte jednu baterii AA (součást balení) nebo akumulátor AA (není součástí balení) do prostoru. Dbejte na správnou polaritu. Zapněte autíčko pomocí přepínače ON/OFF na spodní straně a umístěte ho na dráhu.

Autíčko se bude po dráze pohybovat automaticky.

Použijte svou představivost k vytvoření vlastní dráhy – díly jsou flexibilní a snadno se spojují.

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE BATERIÍ

- Baterii smí do hračky vkládat pouze dospělá osoba.
- Kontakty nesmí být zkratovány.
- Baterie musí být vložena správně s ohledem na polaritu.
- Nenabíjejte baterie, které nejsou určeny k nabíjení.
- Pokud používáte akumulátor, musí být před nabíjením vyjmut ze zařízení.
- Používejte pouze doporučené typy baterií.
- Vybité baterie musí být z autíčka vyjmuty.
- Baterie nesmí být vystaveny přímému slunci, ohni ani vodě.
- Pokud kapalina z baterie přijde do kontaktu s kůží nebo oblečením, ihned postižené místo opláchněte vodou.
- Baterie a akumulátory likvidujte odpovědně. Nikdy je nevhazujte do ohně!
- Vyjmutí baterie provádějte otevřením prostoru pro baterii – pouze dospělou osobou.

Pokud zařízení nepoužíváte, vyjměte baterie / akumulátor a skladujte je odděleně.

Uživatel je povinen odevzdat odpad do příslušného sběrného místa pro elektroodpad. Ostatní odpad lze vyhodit do směsného odpadu.

Spotřebitel je ze zákona povinen vrátit všechny použité baterie a akumulátory – jejich likvidace s komunálním odpadem je zakázána!



Baterie a akumulátory obsahující škodlivé látky jsou označeny symbolem zákazu vyhazování do domovního odpadu. Označení těžkých kovů: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo (značení se nachází na baterii/akumulátoru).

Použité baterie, akumulátory a knoflíkové články lze zdarma odevzdat na místních sběrných dvorech, u výrobce nebo všude tam, kde se prodávají baterie.

Tím splníte zákonné požadavky a přispějete k ochraně životního prostředí.