Tento produkt využívá vysoce výkonné čipy, které zajišťují video ve vysokém rozlišení a plynulý obraz. Podporuje nahrávání videa v rozlišení **1080P FHD** a **720P**. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řádně jej uschovejte. Doufáme, že vám tento produkt bude dlouho dobře sloužit a splní vaše potřeby.

1) Popis vzhledu a hlavních funkcí



1. Tlačítko režimu / menu
2. Tlačítko nahoru
3. Tlačítko dolů / otočení obrazu
4. Tlačítko napájení / potvrzení OK
5. USB napájení
6. Rozhraní AV-IN
7. Indikátor videa
8. Displej 3,16"
9. Slot pro TF kartu
10. Kamera
11. Klakson / zvukový výstup
12. Otvor pro resetování

2) Tlačítko napájení / potvrzení OK

Funkce 1: Zapnutí / vypnutí

Ve vypnutém stavu krátce stiskněte tlačítko **[Power Key]** pro zapnutí zařízení. Zařízení poté automaticky začne pracovat.

V zapnutém stavu dlouze stiskněte tlačítko **[Power Key]** po dobu **3 sekund**. Zařízení automaticky uloží video soubory i uživatelská nastavení a následně se vypne.

Tlačítko potvrzení OK

Funkce 1:
V hlavním rozhraní nebo v rozhraní nahrávání videa krátce stiskněte tlačítko **[Power Key]** pro zapnutí nebo vypnutí nahrávání videa.

Funkce 2:
V rozhraní přehrávání videa krátce stiskněte tlačítko **[Power Key]** pro přehrání nebo pozastavení souboru.

Funkce 3:
V rozhraní nastavení krátce stiskněte tlačítko **[Power Key]** pro uložení nastavení.

3) Tlačítko režimu / menu

V pohotovostním režimu krátce stiskněte tlačítko režimu pro vstup do hlavního rozhraní. Dlouhým stisknutím tlačítka režimu vstoupíte do menu nastavení.

4) Zvýšení hlasitosti

V pohotovostním režimu a v režimu menu krátce stiskněte tlačítko nahoru pro posun nahoru.
V hlavním rozhraní krátce stiskněte tlačítko nahoru pro zapnutí nebo vypnutí hlasitosti nahrávání.
V režimu přehrávání videa krátce stiskněte tlačítko nahoru pro snížení hlasitosti přehrávání.

5) Tlačítko dolů

V pohotovostním režimu a v režimu menu krátce stiskněte tlačítko dolů pro posun v nastavení směrem dolů.
V hlavním rozhraní krátce stiskněte tlačítko dolů pro přepnutí mezi obrazem z přední a zadní kamery v režimu obraz v obraze.
V režimu přehrávání videa krátce stiskněte tlačítko nahoru pro zvýšení hlasitosti přehrávání.

6) Instalační příručka

1. Vypněte motor vozidla.
2. Vložte TF kartu do slotu pro kartu v záznamovém zařízení.

Poznámka: Použijte prosím vysokorychlostní TF kartu, minimálně třídy Class 6, s kapacitou alespoň 4 GB. TF karta podporuje maximální kapacitu 32 GB. Před prvním použitím doporučujeme naformátovat paměťovou kartu přímo v kameře.

3. Připevněte záznamové zařízení na původní místo.
4. Zapojte autonabíječku do zapalovače.
5. Připojte USB rozhraní záznamového zařízení k autonabíječce pomocí prodlužovacího nabíjecího kabelu.

Poznámka: Při instalaci lze prodlužovací nabíjecí kabel vést podél okraje interiéru vozidla.

6. Nainstalujte zadní kameru na zadní část vozidla a při instalaci věnujte pozornost správnému směru. Kabeláž lze vést podél střechy vozidla. Po instalaci připojte zadní konektor do vstupu **AV-IN** záznamového zařízení.
7. Nastavte polohu objektivu tak, aby byl objektiv vodorovně se zemí.
8. Nastartujte motor a zkontrolujte, zda je zařízení správně nainstalováno.

Poznámka: Pokud je zařízení nainstalováno správně, indikátor provozu systému svítí. Zařízení začne přecházet do režimu nahrávání a indikátor nahrávání bliká. Zkontrolujte, zda je obraz na displeji normální. Pokud je obraz převrácený, kontaktujte nás prosím včas.

7) Představení funkcí

<u>Použití funkce nahrávání za jízdy</u>

Nastartujte motor vozidla. Záznamové zařízení se automaticky zapne a spustí funkci nahrávání videa.

Kliknutím na **„DASH CAM“** v hlavním rozhraní vstoupíte do rozhraní nahrávání videa. Kliknutím na ikonu videa spustíte nebo vypnete funkci nahrávání videa. Kliknutím na tlačítko nahrávání videa v hlavním rozhraní můžete funkci nahrávání videa zapnout nebo vypnout.

Když ikona svítí červeně a bliká, probíhá nahrávání. Po vypnutí motoru vozidla záznamové zařízení automaticky uloží video obsah a vypne se.

Video se ukládá po segmentech na TF kartu. Jakmile je TF karta plná, zařízení přepíše dříve nahrané video.

Poznámka:
a) Délku nahrávaného úseku lze v menu nastavit na **1 / 2 / 3 / 5 minut**. Pokud je vybrána některá z těchto možností a TF karta se zaplní, záznamové zařízení přepíše dříve uložený záznam.

b) Video soubory a fotografie z přední a zadní kamery se ukládají do složek **„DCIMA“** a **„DCIMB“** v adresáři **„DCIM“** na TF kartě.

Použití funkce fotografování

Kliknutím na **„Take a picture“** v hlavním rozhraní vstoupíte do režimu fotografování. Kliknutím na ikonu **„Take a picture“** pořídíte fotografii.

Pro návrat do hlavního rozhraní klikněte na tlačítko **Zpět** v pravém dolním rohu obrazovky.

Přehrávání videa

Kliknutím na **„Video Playback“** v hlavním rozhraní vstoupíte do režimu přehrávání.

Aktuální soubor lze uzamknout. Kliknutím na příslušnou ikonu soubor uzamknete. Pro odemknutí aktuálního souboru klikněte na ikonu znovu.

V seznamu souborů se můžete pohybovat nahoru a dolů. Kliknutím na ikonu přehrávání spustíte přehrávání videa. Během přehrávání videa lze video přetočit zpět nebo vpřed kliknutím na příslušné ikony.

Kliknutím na tlačítko **Zpět** v pravém dolním rohu obrazovky se vrátíte do hlavního rozhraní.

Funkce uzamčení jedním tlačítkem

Během nahrávání videa klikněte na ikonu zámku. Aktuální video se uzamkne a nebude přepsáno.

Pro odemknutí aktuálního souboru klikněte na ikonu zámku znovu.

Uzamčený soubor nebude přepsán.

Funkce ztlumení jedním tlačítkem

Kliknutím na ikonu mikrofonu v hlavním rozhraní nebo v režimu videa zapnete nebo vypnete záznam zvuku.

Nastavení se uloží automaticky, takže po restartování zařízení není nutné funkci ztlumení znovu nastavovat.

Funkce přepínání rozhraní kamery

V rozhraní videa klikněte na ikonu přepnutí zobrazení. Obraz lze přepínat dopředu / dozadu a měnit zobrazení v režimu obraz v obraze.

Nastavení času a data

V menu vyberte v části **„General Settings“** možnost **„Time/Date“** a nastavte čas a datum.

Poznámka: Aby bylo možné správně zaznamenat datum a čas pro případné doložení událostí při dopravních nehodách, nastavte před použitím zařízení správný čas.